





HHJ5-E 双循环时间计数器

使用说明书

专利产品

非常感谢您使用欣灵计数器,请在使用 前认真阅读使用说明书!

NO:2008.J010C

■概述

HHJ5-E双循环时间计数器(以下简称计数器)适用于交流50/60Hz,额定工作电压380V及以下或直流工作电压24V的控制电路中作计数元件,按预置的数字接通或分断电路。

计数器采用单片机电路和EPROM储存器、计数信号光电隔离、4位LED数字显示、倍率选择,具有计数范围广、多种计数信号输入、停电记忆长达10年、计数性能稳定可靠等优点。

■主要技术数据

- 1、工作电源: AC380V、220V、110V、36V、 24V 50/60Hz允许电压波动 范围为 (85%~110%) Ue; DC24V。
- 2、计数范围: 1~9999(×1、×10、×100 倍率);

计时范围: 0.1s~9.9s、1s~99s、

 $0.1 \text{m} \sim 9.9 \text{m}, 1 \text{m} \sim 99 \text{m},$

0.1h~9.9h(时基由内置开关 K1、K2、K3设定):

延时模式:循环延时;


计数输出模式: N制式或C制式;

- 3、计数信号输入方式: 计数信号由内置开关 K5选择, K5拨至0N时为内部信号计数, K5拨至0FF时为外部信号计数;
- 1)接点信号:继电器触点、行程开关等;
- 2) 电平信号: 脉冲电平(H: DC4V~DC30V有效; L: 0V~DC2V无效,

输入阻抗≥4.7KΩ):


- 3) 传感器信号: 光电开关、接近开关、 霍尔开关:
- 4、计数速度:
- 1)接点计数: 30次/秒;
- 2) 电平或传感器计数: 1000次/秒:
- 5、计数方式:加计数;
- 6、复位方式:按钮开关复零和⑧、⑩端子 短接复零:
- 7、停电记忆: 10年(记忆与否同内置开关K4 选择, K4拨至0FF时为记忆功 能, K2拨至0N时为不记忆):
- 8、触点容量: AC220V 5A COSΦ=1;
- 9、辅助输出电源: DC12V 30mA(max);
- 10、电寿命: 1×10⁵次:
- 11、机械寿命: 1×10⁶次:
- 12、安装方式: 面板式:

■接线图




注:接线端子①与②为电源(直流时①为正极,②为负极),③、④为控制端(③、④接通开始延时,断开停止延时),⑤、⑥、⑦为循环延时输出触点(⑤、⑥为常闭,⑥、⑦为常开),⑧为0V,⑨为外部计数信号输入端,⑩为复位端,⑪为辅助电源DC12V输出,⑫、⑬、⑬、⑭为计数输出触点(⑫、⒀为常开,⒀、⑭为常闭)。

■计数信号输入




注: 计数器优先选配本公司直流 (DC6~36V) PNP常开型光电开关或接近开关,如配NPN型时请按上图外接2K Ω 电阻(每台计数器出厂时随机配送2K Ω 电阻和4. 7μ F电容器各一个)。

■工作时序图



数的模式。2.2.到达没定数后停止针数,健电器吸含,站复位拉细后复零重新开始计





策式。 C制式含义:到达没定数后显示自动复零重新计数,同时继电器吸含t砂后释放的

注:N制式需手动复零,C制式为自动复零。

■外形及安装尺寸图(mm)

1、外形及外形尺寸:






2、安装开孔尺寸: 67.5×67.5mm:

■数据设置

首先用手钩住盖板右侧的凹形部分(如下图左所示)轻轻的用力向外拉,打开盖板后见下图右所示(注意不要用力过大以免将盖板弄断),然后按所需设置数字。



1、计数整定和延时整定:

上图左边四位数为计数整定,第五位为计数倍率关系选择(×1、×10、×100),第六,七位为循环延时整定。

2、内置开关K1、K2、K3、K4、K5功能选择:

接通控制端③、④开始循环延时,断开停止延时。

- a、当内置开关K1拨至0FF、K2、K3拨至0N时,时基为0.1s,延时范围为0.1s~9.9s。
- b、当内置开关K1拨至ON、K2、K3拨至OFF时,时基为1s,延时范围为1s~99s。
- c、当内置开关K1、K3拨至ON、K2拨至OFF时,时基为0.1m,延时范围为0.1m~9.9m。
- d、当内置开关K1、K2拨至ON、K3拨至OFF时,时基为1m,延时范围为1m~99m。
- e、当内置开关K1、K2、K3均拨至0N时,时基为0.1h,延时范围为0.1h~9.9h。
- f、当内置开关K4拨至OFF时,具有停电记忆功能。
- g、当内置开关K4拨至ON时,无停电记忆功能,断电复零。

- h、当内置开关K5拨至0N时,每循环一次计数显示加一下数字,控制端③、④断开时停止延时和计数。
- i、当内置开关K5拨至0FF时,计数信号由外部输入,不受延时控制,控制端③、④断开停止延时。

■使用说明

- 1、接点信号输入计数时,如因输入接点接触不良或回跳导致误计数时,请在计数信号输入端8、9之间接1个4.7 μ F/50V电容器,且8接电容器的负极,9接电容器的正极。
- 2、计数信号输入线与复位控制线应尽量短,应避免与其它如电源线和动力线同管或绞合走线,必要时请使用屏蔽导线且复位端切勿输入电压,以免损坏产品。
- 3、传感器请选用本公司XL系列直流(DC6V~36V)PNP或NPN常开型光电开关、接近开关。

■订货说明

订货须写明产品型号、工作电压、输出模式、数量;

例: HHI5-E AC220V N制式 300只

欣灵电气股份有限公司XINLING ELECTRIC CO., LTD

地 址: 浙江省乐清市柳市镇智广工业区 邮 编: 325604 电 话: 0577-62735555 技术咨询: 0577-62731209

Http://www.xinling.com